

AK2000S可控相机列表(线控)

相机品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求
索尼	a6300	Type-C to Multi快门线	1、拍照 2、开始/停止录像 3、聚焦/变焦 4、切换拍照/录制	1.使用USB 2.0转micro (A01)可给相机充电, 使用Type-C to Multi快门线无法给相机充电	2.00	AK2000S_HUB_V102
	a6400				1.00	
	a6500				2.00	
	a7SII				2.00	
	a7RII				4.00	
	a7III				4.00	
	a9				6.00	
	a7R				2.00	
	RX100 IV				1.30	
	RX100 VII				1.00	
相机品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求
佳能	M50	USB 2.0转micro (A01)	1、拍照 2、开始/停止录像	---	1.0.0	AK2000S_HUB_V102
	EOS RP	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像	---	1.3.0	
	EOS R	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	使用电子聚焦时, 镜头需要在AF模式	1.0.0	
松下	GH5s	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	1、USB模式选择PC (Tether) 2、WiFi和USB线控不能同时使用 3、电子聚焦时镜头需要在MF模式	1.2	AK2000S_HUB_V102
	GH4	松下快门线TYPE C to DC2.5	1、拍照 2、开始/停止录像	1、需手动切换至相机录像模式	2.7	
尼康	Z7	USB 2.0转TypeC(C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	1、开启相机后, 需要等待几秒钟的时间相机才能成功连接 2、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启 (LV) 3、执行录像需要将相机调至录像档位 4、电子聚焦, 镜头需要在AF模式, 且比较慢	1.00	AK2000S_HUB_V102
	Z6				2.00	

AK2000S可控相机列表(WIFI控制)

相机品牌	相机型号	拍照	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	跟焦	参数调节	备注
索尼	RX100IV	☑	☑	×	☑	×	EV	
	RX100 V	☑	☑	×	☑	×	EV	
	RX100 VI	☑	☑	×	☑	×	WB,ISO,EV	
	RX100M5A	☑	☑	×	☑	×	WB,ISO,EV	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a5100	☑	☑	☑	☑	×	EV	
	a6000	☑	×	×	☑	×	EV	
	a6300+16-50	☑	☑	×	☑	×	WB,ISO,EV	
	a6500+28-70	☑	☑	×	×	×	EV	
	a6400+24-70	☑	☑	×	☑	×	WB,ISO,EV	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a9	☑	☑	×	×	×	WB,ISO	
	a7 III (A7M3)	☑	☑	×	☑	×	WB,ISO	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a7R III	☑	☑	×	×	×	WB,ISO,EV	
	a7 II (A7M2)	☑	☑	×	×	×	EV	
	a7S II	☑	☑	×	☑	×	EV	
	a7R II	☑	☑	×	×	×	EV	
a7S	☑	☑	×	×	×	EV		
a7R	☑	☑	×	☑	×	EV		
a7	☑	×	×	×	×	EV		
相机品牌	相机型号	拍照	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	跟焦	参数调节	备注
佳能	M50	☑	☑	☑	×	×	--	
	EOS R	☑	☑	☑	×	×	ISO,EV	
	EOS 200D	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
松下	GH4	☑	☑	☑	×	×	WB,ISO,EV	
	GH5	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	GH5S	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	DC-GX9KGK-K	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	DC-GF9XGK	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	
	DC-GF9KGK	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	DC-GF10KGK	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	DC-ZS70GK	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	
	DC-ZS220GK	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	
	DMC-ZS110	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	
	DMC-GX85	☑	☑	☑	×	☑	WB,ISO,EV	
	DMC-LX100	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	
	DMC-LX10	☑	☑	☑	☑	☑	WB,ISO,EV	连接WiFi后30s后相机提示: 监视屏关闭, 连接松下官方的APP也有同样的问题, 相机内部设定, 无法改善。

AK2000S镜头适配列表

相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
索尼	a9 126.9×95.6×63mm 588g a7R4 128.9×96.4×77.5mm 665g a7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g a7M3 126.9×95.6×73.7mm 565g a7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g a7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g a7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g a7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g a7S 126.9×94.4×48.2mm 446g a7R 126.9×94.4×48.2mm 407g a7 126.7×94.4×48.2mm 416g	E 10-18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持	支持	
		FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	支持	支持	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	支持	支持	
		FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	支持	不支持	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	支持	支持	
		FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	不支持	不支持	镜头过长过重, 无法调平
		Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	支持	支持	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	支持	支持	
		E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	不支持	不支持	镜头直径太大, 安装可能有干涉
		FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持	支持	
		FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	支持	支持	
		FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	支持	支持	
		Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持	支持	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持	支持	
		Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	支持	支持	
		FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	支持	支持	
		FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	支持	支持	
		FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持	支持	
		a6400 120×67×60mm 359g a6300 120×66.9×48.8mm 361g a6500 120×66.9×53.3mm 410g	E 10-18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持	支持
	FE 12-24mm F4 G		Φ87mm*117mm 565g	支持	支持	
	FE 16-35mm F2.8 GM		Φ89mm*122mm 680g	支持	支持	
	FE16-35mm f/4 ZA OSS		Φ78mm*99mm 518g	支持	支持	
	FE 24-70mm F4 ZA OSS		Φ73mm*94.5mm 426g	支持	支持	
	FE 24-70 F2.8 GM		Φ87.6mm*136mm 886g	不支持	不支持	镜头过长过重, 无法调平
	Zeiss E 16-70 F4 OSS		Φ66.6mm*75mm 308g	支持	支持	
	E PZ 18-105mm F4 G OSS		Φ78mm*110mm 427g	支持	支持	
	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE		Φ93.2mm*99mm 649g	不支持	不支持	镜头直径太大, 安装可能有干涉
	FE 4/24-105 G OSS		Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持	支持	
	E 3.5-5.6/PZ 16-50 OSS		Φ64.7mm*29.9mm 116g	支持	不支持	镜头太短, 无法装跟焦器
	FE 28mm F2		Φ64mm*60mm 200g	支持	支持	
	Zeiss FE 35mm F2.8 ZA		Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持	支持	
	Sigma 30mm f/1.4 DC DN		Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持	支持	
	Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art		Φ77mm*94mm 665g	支持	支持	
	FE 55mm F1.8		Φ64mm*71mm 281g	支持	支持	
	FE 50mm F2.8 MACRO		Φ71mm*71mm 236g	支持	支持	
	FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS		Φ72.5mm*83mm 295g	支持	支持	
	FE 85mm F1.4 GM		Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持	支持	
	RX100 IV 101.6×58.1×41.0 mm 298g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
	RX100 V 101.6×58.1×41mm 299g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
	RX100 VI 101.6x58.1x42.8mm 301g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器
RX100 VII 101.6×58×42.8mm 370g	卡片机		支持	不支持	卡片机不能装跟焦器	
相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
松下	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH4 93.4×83.9×132.9mm 560g	LEICA DG SUMMILUX 15mm f/L7	115.00g	支持	不支持	镜头短不能装跟焦器
		LEICA DG SUMMILUX 25mm f/L4	Φ77.7mm*75mm 510g	支持	支持	
		LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	Φ63mm*62.5mm 225g	支持	支持	
		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Φ73.4mm*98mm 315g	支持	支持	
		LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	支持	支持	
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm 130g	支持	支持	
		LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	Φ70mm*84mm 460g	支持	支持	
		LUMIX GX Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HS12035GK (H))	Φ68mm*74mm 305g	支持	支持	
		尼康	Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z7 134×100.5×67.5mm 675g	NIKKOR Z 35mm f/1.8	370g	支持
18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g			支持	支持	
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	415g			支持	支持	
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	500g			支持	支持	
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S	Φ85mm*89mm 485g			支持	支持	
相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
佳能	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g EOS RP 132.5×85×70mm 485g	RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	支持	支持	
		EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前, 无法调平
		EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前, 无法调平
		EF 50mm f/1.4 DG HSM Art	Φ85mm*100mm 815g	支持	支持	
		EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5mm*96.8mm 475g	支持	支持	
		RF 50mm F1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	支持	支持	
		RF 28-70mm F2L USM	Φ103.8mm*139.8mm 1430g	不支持	不支持	镜头太长, 无法调平
RF 24-105mm F4L IS USM	Φ83.5mm*107.3mm 670g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前, 无法调平		
M50 116.3×88.1×58.7mm 390g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	130g	支持	不支持	镜头短不能装跟焦器	
相机品牌	相机型号(宽/高/深/重量)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径*长度)	搭载相机镜头	搭载相机&跟焦器	备注
富士	X-T2 133×92×49mm 457g X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持	
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持	
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持	
		XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm×106.0mm 655g	支持	支持	
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持	
	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持	支持	
		XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持	
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持	
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持	
		XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm×106.0mm 655g	支持	支持	
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持	
X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持	支持		
	XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持	支持		
	XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持	支持		
	XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持	支持		
	XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	Φ62.6mm*65.2mm 195g	支持	支持		
	XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm×106.0mm 655g	支持	不支持	加跟焦器后重心靠前, 无法调平	
XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持	支持			
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持	不支持	相机机身短, 加跟焦器后重心靠前, 无法调平		
XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	支持	支持			