

AK2000S可控相機列表(線控)						
品牌	系列型號	配線型號	相機控制功能	相機/鏡頭設置注意事項	相機版本	HUB固件要求
索尼	α6300	Type-C to Multi快門線	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 半按聚焦/變焦 4. 切換拍照/錄影	1. 使用USB 2.0轉micro (A01)可給相機充電, 使用Type-C to Multi快門線無法給相機充電。 2. 控制Sony相機時, 推薦使用Type-C to Multi快門線。 3. 請先將穩定器開機, 再插入控制線	2.00	AK2000S_HUB_V102
	α6400				1.00	
	α6500				2.00	
	α6100				1.00	
	α6600				1.00	
	α7R IV				1.00	
	α7R III				3.01	
	α7 III (A7M3)				3.00	
	α7SII				2.00	
	α7RII				4.00	
	α7II				4.00	
	α7R				2.00	
	α9				6.00	
	X100 IV(RX100M4)				1.30	
X100 VII(RX100M7)	1.00					
RX10 IV	---					
佳能	M50	USB 2.0轉micro (A01)	2. 開始/停止錄影	---	1.0.0	AK2000S_HUB_V102
	EOS R	USB 2.0轉TypeC(C01)	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 電子跟焦	使用電子跟焦時, 鏡頭需要在AF模式	1.0.0	
	EOS RP			---	1.3.0	
	M6 mark II			---	1.0.0	
	G7X mark III			需要關閉WiFi連接	1.0.1	
	EOS 90D			1. 拍照 2. 開始/停止錄影	使用電子跟焦時, 鏡頭需要在AF模式	
EOS 200D II	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 電子跟焦 4. 切換拍照/錄影			1.0.0		
松下	GH5s	USB 2.0轉TypeC(C01)	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 電子跟焦	1. USB模式選擇PC(Tether) 2. WiFi和USB線控不能同時使用 3. 電子跟焦時鏡頭需要在AF模式	1.2	AK2000S_HUB_V102
	GH4	下快門線TYPE C to DC	1. 拍照 2. 開始/停止錄影	需手動切換至相機錄影模式, 才能透過線控執行錄影	2.7	
	G9		2.0			
尼康	Z7	USB 2.0轉TypeC(C01)	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 電子跟焦	1. 開啟相機後, 需要等待幾秒鐘的時間相機才能成功連接 2. 使用雲台控制功能時請確保相機即時取景功能開啟(LV) 3. 執行錄影需要將相機調至錄影機位元 4. 電子跟焦, 鏡頭需要在AF模式, 且比較慢	1.00	AK2000S_HUB_V102
	Z6	2.00				
富士	X-T200	Type-C to TRS3.5(T03), 未補配	1. 拍照 2. 開始/停止錄影 3. 半按聚焦	1. 需將“麥克風/遙控快門設置”選擇為“遙控”, 具體操作: 進入設置介, 視頻設置>麥克風/遙控快門設置>遙控 2. 需手動將相機模式切換到錄影模式, 才能透過線控執行錄影	V1.00	AK2000S_HUB_V102
	X-T30	1.00				
	X-T20	2.01				
	X-A7	1.00				
	X-A5	2.00				
	X-T100	2.00				
	X-H1	2.01				
	X-T3	3.01				

AK2000S可控相機列表(WIFI控制)								
品牌	相機型號	拍照	開始/結束錄影	拍照/錄影切	變焦	跟焦	參數調節	備註
索尼	RX100 IV(RX100M4)	√	√	×	√	×	EV	
	RX100 V(RX100M5)	√	√	×	√	×	EV	
	RX100 VI(RX100M6)	√	√	×	√	×	WB.ISO.EV	
	RX100M5A	√	√	×	√	×	WB.ISO.EV	相機介面選擇“使用智慧手機控制”
	a5100	√	√	√	√	×	EV	
	a6000	√	×	×	√	×	EV	
	a6100	√	√	×	√	×	WB.ISO.EV	
	a6300+16-50	√	√	×	√	×	WB.ISO.EV	
	a6500+28-70	√	√	×	×	×	EV	
	a6400+24-70	√	√	×	√	×	WB.ISO.EV	相機介面選擇“使用智慧手機控制”
	α9	√	√	×	×	×	WB.ISO	
	α7 III (A7M3)	√	√	×	√	×	WB.ISO	相機介面選擇“使用智慧手機控制”
	α7R III	√	√	×	×	×	WB.ISO.EV	
	α7 II (A7M2)	√	√	×	×	×	EV	
	α7S II	√	√	×	√	×	EV	
	α7R II	√	√	×	×	×	EV	
	α7S	√	√	×	×	×	EV	
α7R	√	√	×	√	×	EV		
α7	√	×	×	×	×	EV		
佳能	M50	√	√	√	×	×	--	
	EOS R	√	√	√	×	×	ISO.EV	
	EOS 200D II	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	AK2000s_canon_v106.bin
	M6 mark II	√	√	√	×	×	ISO.EV	連接步驟: WiFi設置—Camera Control API—連接, 第一次連接WiFi, 需啟動API才能成功連接。啟動步驟請向致字技術支援需求。
	EOS RP	√	√	√	×	×	ISO	90D要求升級按鍵板固件至AK2000s_canon_v106.bin
	G7X Mark III	√	√	√	√	×	ISO	
EOS 90D	√	√	√	×	×	ISO.EV		
松下	GH4	√	√	√	×	×	WB.ISO.EV	
	GH5	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
	GH5S	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
	DC-GX9KGK-K	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
	DC-GF9XGK	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV	
	DC-GF9XGK	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
	DC-GF10GK	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
	DC-ZS70GK	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV	
	DC-ZS220GK	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV	
	DMC-ZS110	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV	
	DMC-GX85	√	√	√	×	√	WB.ISO.EV	
DMC-LX10	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV	注: 監視屏關閉, 連接松下官方APP也有一種的問題, 相機內部設定, 無法改	
DMC-LX100	√	√	√	√	√	WB.ISO.EV		