

product 品牌		AK4000&AK2000													
		是否WIFI	鏡頭	拍照	錄影	跟焦功能	變焦功能	ISO	曝光補償	白平衡調節	AV	TV	切換模式	支援按鍵韌體版本	
SONY	α9	是	12-44G	OK	OK	NO	NO	OK	NO	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7 Ⅲ	是	16-50	OK	OK	NO	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7R Ⅲ	是	16-50	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	NO	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7S II	是	16-50	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7R II	是		OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7S	是	16-35	OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7R	是	16-35	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	RX0	是	NA	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NO	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	RX100 V	是	F1 , 8	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	RX100 IV	是	2.8-4.5	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	RX100 VI	是	2.8-4.5	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α5100	是	16-50	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α6000	是	16-50	OK	NO	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	相機協議問題，無法控制
	α6500	是	28-70	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α6300	是	28-70	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
			16-50	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	FDR-X3000R	是	NA	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	NO	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	HDR-AS50R	是	NA	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	NO	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	QX1	是	20	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	
	α7 II	是	FE 4/16-35	OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	11.6更新， a7使用WIFI 功能時，相機禁止錄影
	α7	是	FE 4/16-35	OK	NO	NO	NO	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	
	RX1RII	是		OK	NO	No	OK	No	OK	No	No	No	No	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	

product 品牌		AK4000&AK2000													
		是否WIFI	鏡頭	拍照	錄影	跟焦功能	變焦功能	ISO	曝光補償	白平衡調節	AV	TV	切換模式	支援按鍵韌體版本	
canon	EOS 80D	是		OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	
	EOS 6D Mark II	是	24-70	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	
	EOS 6D	是		OK	NO	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	使用WIFI功能時，相機
	EOS 200D	是	18-55	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	
	EOS 5D Mark IV	是	24-105 24-70	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	
	M50	M50		OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	
panasonic	DMC-LX100	是	24-150	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.1及以上	
	DMC-LX10	是		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.2及以上	
	DC-ZS70GK	是	不可拆	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.3及以上	
	DC-ZS220GK	是	24-360	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.4及以上	
	DMC-GH4	是	25mm F1.4	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.5及以上	
	DC-GF9XGK	是	12-32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.6及以上	
	DC-GF9KGK	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.7及以上	
	DC-GH5SGK-K	是	25mm F1.4	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.8及以上	
			35-100	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.9及以上	
	DC-GX9KGK-K	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.10及以上	
	DC-GF10KGK	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_panasonic_v1.1.10及以上	