




中文

MOTOROLA  
WHISPER


# 速覽

重要部分，快速和簡單



## 開啟及關閉


滑動開關朝向伸縮臂，以開啟你的耳機。滑動開關遠離伸縮臂，以關閉你的耳機。



# 佩戴

向上拉結合耳鈎，向下拉為移除。當結合時，  
可以轉動耳鈎，以便更易結合。

**提示: 轉動耳鈎，戴在左耳。**



# 充電

讓你快速上手和操作



## 狀態燈

- 恆綠** - 電池已充滿
- 閃爍綠** - 已高度充電的電池
- 閃爍黃** - 已中度充電的電池
- 閃爍紅** - 已低度充電的電池

**注意:** 使用耳機前，須充滿電。

你可用兩種方式執行耳機充電：

- 直接插入充電器耳機的 **Micro USB** 埠。
- 用 **Micro USB** 纜線，連接你的耳機到電腦。

**警告：** 你的電池係設計為維持你裝置的壽命。它只能被回收設施拆除。任何嘗試拆除或更換電池的行為，將損壞裝置，造成保固無效，且可能造成傷害。

**提示：** 為節省電池電力，當你不使用時，關掉耳機。

# 連接及操作

讓我們開始連接

1



開啟你裝置的藍牙。

2



開啟你的耳機並按照語音提示。

3



到你裝置的藍牙選項，配對及連接耳機。如需輸入密碼請輸入 **0000**。

4



當裝置和耳機連接，你將會聽到“配對完成(應該是韓英文)。

# 基本

標準功能，先進品質

## 撥打/接聽

功能	按鈕
打語音撥號電話	按電話鍵，以啟動語音識別。
回答電話	按電話鍵。
調整電話音量	按音量變大或音量變小鍵。以快速改變音量，按住音量變大或音量變小鍵。
拒接電話	按住音量變大或音量變小鍵，直到聽到聲音。
結束電話	按通話鍵。



功能	按鈕
重撥上一次電話	請使用你的電話重撥
通話靜音或非靜音	按住音量變大或音量變小鍵，直到你聽到“靜音開”或“靜音關”
回答第二個來電	按通話鍵。
拒接第二個來電	按住音量變大或音量變小鍵，直到你聽到聲音。

### 注意:

- 某些功能取決於電話/網路。

- 開車時，使用行動裝置或配件，可能造成分心和違法。永遠遵守法規和開車安全。

## 狀態指示燈

狀態指示燈	功能
雙藍燈閃爍、暫停、重複	開機及搜尋裝置
恆藍燈淡出	關機
恆藍燈	已連接裝置
紅燈閃爍	充電中，電池電力低
黃燈閃爍	充電中，電池電力中等
綠燈閃爍	充電中，電池電力高

狀態指示燈	功能
恆綠燈	已連接充電器，電池已充滿

## 音樂

**注意:** 本功能取決於電話。

藍牙® 音樂可來自你的電話。從你的電話開啟並控制音樂重撥。

當你要打或接電話時，音樂會暫停。當電話結束，音樂繼續撥放。

## 清潔及乾燥

為達你的耳機最佳效果，保持清潔及乾燥。

- 高濕度或汗水可能會使耳機濕滑。用軟布擦拭，以清除污垢和水分。

**注意:** 當擦拭喇叭附近時，要非常小心。

- 檢查並清除任何可能阻塞喇叭或麥克風的垃圾。

# 進階

更聰明的事務

## 第二裝置

使用兩台電話或可能是一台電話和一台平板連接兩項裝置。

- 1 每項裝置分別用平常方法與耳機配對(參見第 7 頁「**連接及操作**」)。
- 2 一旦完成配對，簡單的連接到兩項裝置並開啟。當每項裝置與你的耳機連接時，你將會聽到「<裝置 x> **已連接**(這應該是說英文)」。

### 注意:

- **兩台電話已連接，不是來電**：按電話鍵，以啟動第一台電話的語音識別。按兩次電話鍵，以啟動第二台電話的語音識別。

- **兩台電話已連接，每台電話單獨通話：**按電話鍵，以回到第一台的通話。按兩次電話鍵，以回到第二台的通話。

## 來電者 ID

**注意：**本功能取決於電話/網路。

如果電話支援電話簿存取設定，當聯絡資訊已儲存在你的電話內，你將聽到，「來自<來電者名字>的來電」。

**注意：**當你在打電話和接收第二通來電時，本功能不會運作。

## 電池讀取

當你開啟你的耳機，你將聽到語音指示，告訴你還剩多少通話時間。

當你不是在通話中，按音量變大和音量變小鍵，以聽到你的耳機電池還剩多少通話時間。



為節省電池的電力，當你不使用時，關閉耳機，可延長使用時間。

## 設定

當開啟耳機時，按住通話鍵，然後按照語音指示，以開啟/關閉這些功能：

- **恢復原廠設定**：重置耳機到原廠預設的設定。

**警告**：本功能會刪除你所有儲存在耳機的配對資訊。

- **語音介面**：語音功能開啟/關閉
- **來電者 ID 警告**：可聽到來電的來電者 ID。
- **多點連結**：連接你的耳機至兩台電話。
- **高清語音**：使用高畫質音訊附加，以提高清晰度和豐富的聲音。



**注意：**兩台電話和網路都需支援**高清語音**。

**語音留言：**回復來電者的話語。