



EN

MOTOROLA BOOM

速覽

重要部分，快速和簡單





充電

讓你快速上手和操作

為利你的耳機充電，將充電器插入你耳機的 Micro USB 埠。

注意: 使用耳機前，須充滿電。

提示: 為節省電池電力，當你不使用時，關掉耳機。

警告: 你的電池係設計為維持你裝置的壽命。它應只被回收設施拆除。任何嘗試拆除或更換你的電池，將損壞裝置，造成保固無效，和可能造成傷害。

連接及操作

讓我們開始連接

簡易配對™方法

1



開啟你裝置的藍牙。

2



開啟你的耳機並按照語音提示。

3



到你裝置的藍牙選項，配對及連接耳機。如需輸入密碼請輸入 **0000**。

4



當裝置和耳機連接，你將會聽到「配對完成」。

NFC 方法

使用近距離無線通訊(NFC)科技，以配對你的耳機和裝置，只需將其相互碰觸。



- 1 開啟你裝置的藍牙® 和 NFC 。
- 2 開啟你的耳機。
- 3 碰觸耳機的正面 (有通話鍵) 至裝置的近距離無線通訊閱讀器位置 (顯示須為 on) 。當配對完成，裝置會通知你。

注意:

- 你的裝置必須能支援 NFC 藍芽配對。如果你的裝置不能使用 NFC，使用第 5 頁「簡易配對™方法」，連接你的耳機和裝置。
- 裝置間的 NFC 閱讀器位置和功能，可能多樣化。詳細資訊，參見你裝置的使用者指導。

舒適

讓你感覺最佳

選擇你最舒適的方式：耳上、耳內，或耳尖無掛鉤。

耳鉤

選擇耳鉤方式



耳上



耳內

旋轉及轉動耳鉤，供右耳
或左耳使用



右耳

左耳

佩戴



耳尖(無掛鈎)

1

移除耳鈎



2

裝上耳尖



佩戴



基本

標準功能，先進品質

通話

功能	按鈕
回答電話	按電話鍵。
拒接電話	按住音量變大或音量變小鍵，直到聽到聲音。
打語音撥號電話	按電話鍵，以啟動語音識別。
重撥上一次電話	按住通話鍵，直到你聽到聲音。
通話靜音或非靜音	按住音量變大或音量變小鍵，直到你聽到「 靜音開 」或「 靜音關 」

功能	按鈕
結束電話	按通話鍵。
調整電話音量	按音量變大或音量變小鍵。以快速改變音量，按住音量變大或音量變小鍵。
接聽第二個來電	按通話鍵。
拒接第二個來電	按住音量變大或音量變小鍵，直到你聽到聲音。

注意:

- 某些功能取決於電話/網路。
- 當開車時，使用行動裝置或配件，可能造成分心和違法。永遠遵守法規和開車安全。

狀態指示燈

狀態指示燈	功能
三個燈閃爍	電源開/關
恆藍燈	開機及搜尋裝置
快速藍/紫燈 閃爍	連接成功
藍燈短閃爍	第一台來電/撥出通話
紫燈短閃爍	第二台來電/撥出通話

狀態指示燈	功能
藍燈緩慢跳動	通話中
藍燈緩慢閃爍	待命(一台電話)
綠燈緩慢閃爍	待命(兩台電話)
紅燈緩慢閃爍	待機(未連接至電話)
紫燈緩慢跳動	通話中(通話已靜音)
恆紅燈	連接中
紅燈短閃爍	低電力
恆紫燈	在設定模式

注意: 通話 1 分鐘或 20 分鐘不使用後，燈將會停止閃爍，以節約用電，但耳機仍開機。關閉伸縮臂也可以節省電池壽命。

進階

更聰明的事務

第二裝置

你使用兩台電話或可能是一台電話和一台平板連接兩項裝置。

- 1 用平常方法將第一裝置與你的耳機配對(參見第 5 頁「**連接及操作**」)。
- 2 關閉第一裝置的藍牙®功能。
- 3 現在用平常方法將第二裝置與你的耳機配對。
- 4 一旦完成配對，簡單的連接到兩項裝置並開啟。當每項裝置與你的耳機連接時，你將會聽到「**第一台電話已連接**」和「**第二台電話已連接**」。

注意: 為了使用耳機功能像語音撥號、重撥，或結束通話，只要使用平常的方式並按照語音提示。

來電者 ID

如果你的電話知道來電者的號碼，你將聽到「來自 <號碼>」的來電。

注意：本功能取決於電話/網路。

電池讀取

當你不是在通話中，按音量變大和音量變小鍵，以聽到你的耳機電池還剩多少通話時間。

提示：為節省電池的電力，當你不使用時，關閉耳機，可延長使用時間。

設定

當開啟耳機時，按住通話鍵，然後按照語音指示，以開啟/關閉這些功能：

- **語言**：選擇語言。
- **恢復原廠設定**：重置耳機到原廠預設的設定。

警告：本功能將會刪除你所有儲存在耳機的配對資訊。

- **語音介面**：語音提示開/關。
- **來電者 ID 警告**：可聽到來電的來電者 ID。
- **高清語音**：使用高畫質音訊附加，以提高清晰度和豐富的聲音。

注意：兩台電話和網路都需支援**高清語音**。

需要更多？

我們在此協助

故障排除

一些常見問題—當然還有答案。可瀏覽網站 www.motorola.com/support。

- **我的耳機不會進入配對模式**

確認任何先前與耳機配對的任何裝置已關閉，然後關閉和開啟耳機(關閉再打開手機伸縮臂)。你將聽到「伸縮臂已準備好配對」。

- **當搜尋時，我的電話找不到我的手機**

按住通話鍵，然後將耳機關閉和開啟(關閉和再打開手機伸縮臂)。按照語音提示重置耳機。你將聽到「伸縮臂已準備好配對」。

- **我的耳機無法與我的電話配對**

按住通話鍵，然後關閉和開啟耳機(關閉和再打開手機伸縮臂)。按照語音提示重置耳機。你將聽到「伸縮臂已準備好配對」。

- **我的耳機以前有連接，但是現在不能運作**

確認你的電話為開啟和電話的藍牙®功能已開啟。如果藍牙功能已關閉或只是暫時開啟，你可能需要重新啟動藍牙功能並再次與你的電話和手機配對。參見第 14 頁「**第二裝置**」。